936116 U.Cond."LG-ArtCool"H1863RM-4500FC-Mirror

SPLIT ART COOL FRÍO/CALOR

MIRROR

- Sistema Frío / calor
- Sistema Purificador de Aire
- Protección Gold Fin Anticorrosión
- Funcionamiento silencioso
- Efecto Brisa Natural
- Control remoto inalámbrico
- Deshumidificación saludable
- Función noche Sleep
- Programador Marcha/Paro 24 horas
- Arranque automático
- Hot Start
- Jet Cool™

Manual del Usuario info

Modelo ***Capacidad: Frig/h***

H1863RM *Frío Calor* 4500 Fr

Especificaciones Técnicas info

EL SISTEMA PURIFICACIÓN DEL AIRE

El Sistema Purificación del Aire "NANO PLASMA" de LG quita no solamente los contaminantes microscópicos y el polvo, sino también ácaros de la casa, polén, piel de animales y hasta el mal olor. Recomendable para prevenir la enfermedad alérgicas como asma.



ANTICORROSIÓN GOLD FIN

Los nuevos equipos de aire acondicionado LG incorporan intercambiadores de calor fabricados con tubo de cobre y aletas de aluminio con la nueva Protección Gold Fin. Mantiene la transferencia de calor y protege de la corrosión, especialmente en ambientes marinos, contaminados o en zonas Costeras. Combate dos agentes altamente oxidantes: la sal y la humedad. La Protección Gold Fin mantiene las características de la batería como el primer día.



Las pruebas durante 15 días en cámara de niebla salina muestran su resistencia al deterioro.

Unidad Exterior

4500 Frig/h

Control Remoto Inalámbrico

(Dulce Sueño)

AUTOLIMPIEZA

Elimina el olor y ahorra tiempo de limpieza
La función Auto limpieza previene la aparición de olores y alarga el período entre limpiezas manuales del aparato. Se activa cuando usted para el acondicionador. Auto limpieza cierra el equipo e inicia un ciclo de ventilación y secado de la parte interior. Elimina la humedad residual del funcionamiento en frío para que pueda disfrutar de un aire sin olores y sin aparición de mohos.

Modelos Sólo Frío:
Si se ha seleccionado el modo Auto limpieza, éste se iniciará automáticamente cuando se apague la unidad. Así, el ventilador interno funciona durante 30 minutos (a velocidad baja) mientras las rejillas de descarga permanecen cerradas. Se elimina toda la humedad del cuerpo del intercambiador de calor.

Modelos Bomba de Calor:
En los modelos Bomba de Calor (en modo refrigeración), la Auto limpieza se inicia del mismo modo que en los modelos sólo frío. Aquí, el ventilador funciona durante 13 minutos y luego la unidad activa el modo calefacción durante 1 minuto. Después de esto, sólo funciona el ventilador interno durante 2 minutos más y se completa la operación.